GL3

Manual

Thank you for your purchase! Please read the manual fully before use.

(ENG) English

Specifications

SKU: GL3
Dimension: 129.9mm×34mm×50.9mm
LED: XHP35B HD
Output: 2100LM
Input Voltage: 2.8-6.4V
Charging Current: 1A
Charging Time: 4h
Battery Specification: 1 x 18650/2 x CR123A
Waterproof: IPX8
Weight: 128.5g±2g (Includes M-LOK Rail Clamp without Battery)
Warranty: 5 Years

Package List

Name	QTY	Name	QTY
GL3	1	Manual	1
Li-ion Battery	1	Hex Wrench	1
USB -C Charging Cable	1	Waterproof O-Ring	1
M-LOK Nut	2	M-LOK Screw	2
M-LOK Spring	2	M-LOK Rail Clamp	1
TRC1 Remote Switch	1		

GL3 Tactical Light

M-LOK Tactical Rail Clamp

TRC1 Remote Switch

ANSI Standard Parameters

Categories	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS
Output (Lumen)	2100	400	100	10	2100	100
Runtime (Hr.)	2	4	11	150	4	33
Candela	14400	2205	551	55		
Beam Range (M.)	240	94	47	14		
Drop Resistance (M.)	1.5					
Waterproof Rating	IPX8					

Note: The above data has been measured in accordance with the measurement method in the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, different batteries or usage environment may affect the above data.

How to Use

Setting Change(Factory Default Setting: Tactical Setting)

When the light is OFF, click and hold the MODE switch for 5 seconds, when the indicator flashing red/green, then click the Tactical switch without releasing the MODE switch at the same time.



Setting Operations

Tactical Setting:

1. Quickly Enter Strobe Mode

2. Quickly Enter Turbo Mode



Outdoor Setting:

1. Quickly Enter Low Mode



2. Quickly Enter Turbo Mode



3.Enter SOS Mode

Remote Switch Installation and Operations

1.Remote Switch Installation



1.Loosen and remove the tailcap counter-clockwise

2.Attach the remote switch tailcap to the light,and test for function.

2.Remote Switch Operations

Note: When using the Remote switch of the flashlight, the tactical switch does not have a "half-press" function. It needs to be "fully pressed" to activate Turbo mode, and "hold for more than 3 seconds" to lock Turbo mode.



3.Rail Clamp Installation

Align the screw notch of the tactical rail clamp with the slot on the rail. Use a wrench to press and tighten the screw clockwise to securely mount it on the handguard; loosen the screw counterclockwise to remove it.

Align the Screw Clamp Parallel Aim at the Handguard Slot

Tighten the Screws Clockwise

Complete Installation

4.Tactical Light Installation

1.Insert the light connection into the clamp's rails until you hear a "click". This signifies that the light and clamp have been firmly attached.

2.To remove the light from the clamp, turn the locking button on the clamp slightly to loosen the clamp, then slide the light away from the clamp.

Lockout/Unlock

Unscrew the tailcap by half-turn to cut off the circuit, screw it back to lit. (Recommend to lockout the flashlight when it is stored, carried or transported for a long period of time).

Intelligent Thermal Protection System (ITS)

When the flashlight is in Turbo mode, brightness will be automatically adjusted according to the temperature of the flashlight body to protect the LED and internal components and to ensure safety and stability.

Low Battery Protection

In the low battery warning state, the flashlight automatically switches to the lowest output level to prevent sudden shutdown when the battery is critically low.

Capacity Indicator

Capacity Indicator will light for 5 seconds after the light is ON, then auto-off

- Green:70%-100%
- Orange:30%-70%
- Red:＜30%
- Flashing Red:＜10%

Note: When the battery is low, the flashlight will appear dimmed or cannot be adjusted. The battery should be charged in time.

Recharging:

With USB-C charging port, GL3 can be charged using USB-C cable from wall-outlet, car, or other charging sources.

- Red indicator light:Charging
- Green indicator light:Charged
- Yellow light flashing: Abnormal charging

Note: When charging abnormally, please check whether the battery is damaged, put reversely, or not KLARUS 18650 battery.

Battery Installation

Before initial use, twist off the tailcap and pull out the insulating strip screw the tailcap and start to use it.

Twist off the tailcap

Insert battery with positive terminal towards lamp

Screw the tailcap tightly

Note: The KLARUS warranty does not cover flashlight damage or unusability caused by other brands/types of 18650 Li-ion or CR123A battery.

(DE)Deutsch

Verwendung

Werkseinstellung ändern (Standardeinstellung: Taktischer Modus)

Wenn die Lampe AUS ist, drücken und halten Sie den MODUS-Schalter für 5 Sekunden. Wenn die Anzeige rot/grün blinkt, drücken Sie gleichzeitig den Taktischen Schalter, ohne den MODUS-Schalter loszulassen.

Einstellungsoperationen

Taktischer Modus:

1.Schnell in den Strobe-Modus wechseln
MODE-Schalter——Drücken——Blitz——Loslassen——Aus; Drücken + 3 Sek. gedrückt halten——Blitzsperre——Klick——Aus

2.Schnell in den Turbo-Modus wechseln
Taktischer Schalter——Klicken——Turbo——Loslassen——Aus; Drücken——Turbo——Klicken Sie auf den MODE-Schalter, um die Stufe zu ändern——(Hoch→Mittel→Niedrig→Turbo)Zyklus——Drücken Sie den taktischen Schalter——Aus

Outdoor Modus:

1.Schnell in den Niedrig-Modus wechseln
MODUS-Schalter——Drücken——Niedrig——Loslassen——Aus; Drücken und 2 Sekunden halten——Niedrig-Sperre——Klicken——(Mittel→Hoch→Turbo→Niedrig)Zyklus——Drücken und 2 Sekunden halten——Aus

2.Schnell in den Turbo-Modus wechseln
Taktischer Schalter——Klicken——Turbo——Loslassen——Aus; Drücken——Turbo-Sperre——MODUS-Schalter drücken, um die Stufe zu ändern——(Hoch→Mittel→Niedrig→Turbo)Zyklus——Taktischer Schalter drücken——Aus

3.In den SOS-Modus wechseln
Taktischer Schalter——Drücken——Turbo——MODUS-Schalter 3 Sekunden gedrückt halten——SOS——MODUS-Schalter klicken——SOS-Modus verlassen——Taktischer Schalter klicken——Aus

Installation und Betrieb des Fernschalters

1.Installation des Fernschalters

① Lösen und entfernen Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn.
② Befestigen Sie die Endkappe des Fernschalters an der Leuchte und testen Sie die Funktion.

2.Fernschaltvorgänge

Hinweis: Bei Verwendung des Fernschalters der Taschenlampe verfügt der taktische Schalter nicht über die Funktion „Halb drücken". Um den Turbo-Modus zu aktivieren, muss er „vollständig gedrückt" und „länger als 3 Sekunden gedrückt " gehalten werden, um den Turbo zu sperren Modus.



3.Installation der Schienenklemme

Richten Sie die Schraubenkerbe der taktischen Schienenklemme mit dem Schlitz an der Schiene aus und ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest, um sie sicher am Handschutz zu befestigen.

Richten Sie die Schraubklemme parallel aus und zielen Sie auf den Handschutzschlitz

Ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest

Installation abschließen

4.Installation der taktischen Lampe

① Stecken Sie den Stecker der Lampe in die Schienen der Klemme, bis ein „Klick " zu hören ist. Dies zeigt an, dass Lampe und Klemme sicher verbunden sind.
② Um die Lampe von der Klemme zu entfernen, drehen Sie den Feststellknopf an der Klemme leicht, um die Klemme zu lösen, und schieben Sie die Lampe dann von der Klemme weg.

(FR)Francais

Comment utiliser

Modification des paramètres (Paramètre par défaut : Mode Tactique)

Lorsque la lampe est ÉTEINTE, appuyez et maintenez l'interrupteur MODE pendant 5 secondes. Lorsque l'indicateur clignote rouge/vert, appuyez sur l'interrupteur Tactique sans relâcher l'interrupteur MODE en même temps.

Opérations de réglage

Cadre tactique :

1. Entrée rapide en mode Strobe
Interrupteur MODE——Appuyer——Strobe——Relâcher——Éteint; Appuyer + Maintenir pendant 3 sec.——Verrouillage Strobe——Cliquer——Éteint

2. Entrée rapide en mode Turbo
Interrupteur Tactique——Cliquer——Turbo——Relâcher——Éteint; Appuyer——Turbo——Cliquer sur l'interrupteur MODE pour changer de niveau——(Haut→Moyen→Bas→Turbo)Cycle——Appuyer sur l'interrupteur Tactique——Éteint

Mode Extérieur :

1. Entrée rapide en mode Bas
Interrupteur MODE——Appuyer——Bas——Relâcher——Éteint; Appuyer + Maintenir pendant 2 sec.——Verrouillage Bas——Cliquer——(Moyen→Haut→Turbo→Bas)Cycle——Appuyer + Maintenir pendant 2 sec.——Éteint

2. Entrée rapide en mode Turbo
Interrupteur Tactique——Cliquer——Turbo——Relâcher——Éteint; Appuyer——Verrouillage Turbo——Cliquer sur l'interrupteur MODE pour changer de niveau——(Haut→Moyen→Bas→Turbo)Cycle——Appuyer sur l'interrupteur Tactique——Éteint

3. Entrée en mode SOS
Interrupteur Tactique——Appuyer——Turbo——Appuyer + Maintenir l'interrupteur MODE pendant 3 sec.——SOS——Cliquer sur l'interrupteur MODE——Sortir du mode SOS; Cliquer sur l'interrupteur Tactique——Éteint

Installation et fonctionnement du commutateur à distance

1.Installation et fonctionnement du commutateur à distance

① Desserrez et retirez le capuchon arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
② Fixez le capuchon arrière de l'interrupteur à distance à la lumière et testez le fonctionnement.

2. Opérations de commutation à distance

Remarque : lorsque vous utilisez l'interrupteur à distance de la lampe de poche, l'interrupteur tactique n'a pas de fonction « demi-pression ». Il doit être « appuyé à fond » pour activer le mode Turbo et « maintenir pendant plus de 3 secondes » pour verrouiller le Turbo. mode.



3.Installation des pinces de rail

Alignez l'encoche de la vis de la pince de rail tactique avec la fente du rail. Utilisez une clé pour appuyer et serrer la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour la monter solidement sur le garde-main ; desserrez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.



Alignez la pince à vis en parallèle avec la fente du protège-main.

Serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre

Installation complète

4.Installation de lumière tactique

① Insérez le connecteur de la lumière dans les rails de la pince jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. Cela indique que la lumière et la pince ont été solidement connectées.
② Pour retirer la lumière de la pince, tournez légèrement le bouton de verrouillag de la pince pour desserrer la pince, puis faites glisser la lumière loin de la pince.

(IT)Italiano

Come usare

Modifica delle impostazioni (Impostazione predefinita: Modalità Tattica)

Quando la luce è spenta, fare clic e tenere premuto l'interruttore MODE per 5 secondi, quando l'indicatore lampeggia in rosso/verde, quindi fare clic sull'interruttore tattico senza rilasciare contemporaneamente l'interruttore MODE.

Operazioni di impostazione

Impostazione tattica:

1. Accedi rapidamente alla modalità Strobe
Interruttore MODE——Premere——Strobo——Rilascia——Off; Premere + Tenere premuto per 3 secondi.——Blocco strobo——Fare clic——Off

2. Accedi rapidamente alla modalità Turbo
Interruttore tattico——Click——Turbo——Rilascia——Off; Premi——Turbo——Fai clic sull'interruttore MODE per cambiare livello——(Alto→Medio→Basso→Turbo)Ciclo——Premi l'interruttore tattico——Apagado

Impostazione esterna:

1. Accedi rapidamente alla modalità bassa
Interruttore MODE——Premere——Basso——Rilasciare——Off; Premere + Tenere premuto per 2 secondi.——Blocco basso——Clic——(Medio→Alto→Turbo→Basso)Ciclo——Premere + Tenere premuto per 2 secondi.——Off

2. Accedi rapidamente alla modalità Turbo
Interruttore tattico——Click——Turbo——Rilascia——Off; Premi——Blocco Turbo——Fai clic sull'interruttore MODE per cambiare livello——(Alto→Medio→Basso→Turbo)Ciclo——Premi l'interruttore tattico——Off

3. Accedere alla modalità SOS
Interruttore tattico——Premi——Turbo——Premi + tieni premuto l'interruttore MODE per 3 secondi.——SOS——Fai clic sull'interruttore MODE——Uscire dalla modalità SOS; Fare clic su Interruttore tattico——Off

Installazione e funzionamento dell'interruttore remoto

1.Installazione dell'interruttore remoto

①Allentare e rimuovere il tailcap in senso antiorario.
②Collegare il cappuccio dell'interruttore remoto alla luce e verificarne il funzionamento.

2. Operazioni di commutazione remota

Nota: quando si utilizza l'interruttore remoto della torcia, l'interruttore tattico non ha una funzione di "mezza pressione". È necessario "premerlo completamente" per attivare la modalità Turbo e "tenerlo premuto per più di 3 secondi" per bloccare il Turbo modalità.

3.Installazione del morsetto per binario

Allineare la tacca della vite del morsetto della guida tattica con la fessura sulla guida. Utilizzare una chiave per premere e serrare la vite in senso orario per montarla saldamente sul paramano.

Allineare il puntamento parallelo del morsetto a vite alla fessura del paramano

Serrare le viti in senso orario

Installazione completata

4.Installazione di luci tattiche

①Inserire il connettore della luce nelle guide del morsetto finché non si sente un "clic". Ciò indica che la luce e il morsetto sono stati collegati saldamente.
② Per rimuovere la luce dal morsetto, ruotare leggermente il pulsante di bloccaggio sul morsetto per allentare il morsetto, quindi far scorrere la luce lontano dal morsetto.

(ES)Espanol

Cómo utilizar

Cambio de configuración (configuración predeterminada de fábrica: configuración táctica)

Cuando la luz esté apagada, haga clic y mantenga presionado el interruptor MODE durante 5 segundos, cuando el indicador parpadee en rojo/verde, luego haga clic en el interruptor táctico sin soltar el interruptor MODE al mismo tiempo.

Operaciones de configuración

Entorno táctico:

1. Ingrese rápidamente al modo estroboscópico
Interruptor de MODO——Presione——Estroboscópico——Suelte——Apagado; Presione + Mantenga presionado durante 3 segundos——Bloqueo estroboscópico——Haga clic——Apagado

2. Ingrese rápidamente al modo Turbo
Interruptor táctico——Haga clic——Turbo——Suelte——Apagado; Presione——Turbo——Haga clic en el interruptor MODO para cambiar el nivel——Ciclo (Alto→Medio→Bajo→Turbo)——Presione el interruptor táctico——Apagado

Configuración al aire libre:

1. Ingrese rápidamente al modo bajo
Interruptor MODE——Presione——Bajo——Suelte——Apagado; Presione + Mantenga presionado durante 2 segundos——Bloqueo bajo——Haga clic——Ciclo (Medio→Alto→Turbo→Bajo)——Presione + Mantenga presionado durante 2 segundos——Apagado

2. Ingrese rápidamente al modo Turbo
Interruptor táctico——Haga clic——Turbo——Suelte——Apagado; Presione——Bloqueo turbo——Haga clic en el interruptor MODO para cambiar el nivel——Ciclo (Alto→Medio→Bajo→Turbo)——Presione el interruptor táctico——Apagado

3. Ingrese al modo SOS
Interruptor táctico——Presione——Turbo——Presione y mantenga presionado el interruptor MODE durante 3 segundos.——SOS——Haga clic en el interruptor MODE——Salir del modo SOS; Haga clic en Interruptor táctico——Apagado

Instalación y operaciones del interruptor remoto

1.Instalación del interruptor remoto

①Afloje y retire la tapa trasera en sentido antihorario.
②Conecte la tapa trasera del interruptor remoto a la luz y pruebe su funcionamiento.

2. Operaciones de interruptor remoto

Nota: Cuando se utiliza el interruptor remoto de la linterna, el interruptor táctico no tiene una función de "presionar hasta la mitad". Es necesario "presionarlo completamente" para activar el modo Turbo y "mantenerlo presionado durante más de 3 segundos" para bloquear el Turbo. modo.



3.Instalación de abrazadera de riel

Alinee la muesca del tornillo de la abrazadera del riel táctico con la ranura del riel. Utilice una llave para presionar y apretar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para montarlo de forma segura en el guardamanos. Afloje el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.



Alinee la abrazadera del tornillo apuntando paralelamente a la ranura del guardamanos

Apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj

Instalación completa

4.Instalación de luces tácticas

① Inserte el conector de la luz en los rieles de la abrazadera hasta que escuche un "clic". Esto indica que la luz y la abrazadera se han conectado de forma segura.
② Para quitar la luz de la abrazadera, gire ligeramente el botón de bloqueo de la abrazadera para aflojarla y luego deslice la luz hacia afuera de la abrazadera.

(JP)日本語

使い方

設定変更 (工場出荷時:戦術設定)

ライトが消灯している場合、ライトが赤/緑に点滅したら MODE スイッチを 5 秒間長押しし、MODE スイッチを放さずにタクティカル スイッチをクリックします。

セット操作

戦術的なセットアップ:

1. すべてストロボモードに入る
MODEスイッチ - 押す - ストロボ - 離す - 閉じる; 3秒長押し——ストロボロック——クリック——閉じる

2. すべてターボモードに入る
タクティカルスイッチ - クリック - ターボ - リリース - 閉じる; 押す——ターボ——MODEスイッチをクリックしてギアを切り替える——(高→中→低→ターボ)サイクル——タクティカルスイッチを押す——閉じる

屋外設定:

1. 低音域モードに素早く入る
MODEスイッチ - 押す - 弱 - 放す - 閉じる; 2秒長押し—低ロック—クリック—(中→高→ターボ→低)サイクル—2秒長押し—閉じる

2. すべてターボモードに入る
タクティカルスイッチ - クリック - ターボ - リリース - 閉じる; 押す——ターボロック——MODEスイッチをクリックしてギアを切り替える——(高→中→低→ターボ)サイクル——タクティカルスイッチを押す——閉じる

3. SOSモードに入る
タクティカルスイッチ - 押す - ターボ - MODE スイッチを 3 秒間長押し - SOS - MODE スイッチをクリック - SOS モードを終了; 戦術スイッチをクリック——閉じる

リモートスイッチの設置と操作

1.リモートスイッチの設置

① テールキャップを反時計回りに緩めて取り外します。
② リモートスイッチのテールキャップをライトに取り付け、機能をテストします。

2.リモートスイッチの操作

注意:懐中電灯のリモートスイッチを使用する場合、タクティカルスイッチには「半押し」機能がありません。ターボモードを有効にするには「全押し」、ターボをロックするには「3秒以上押し続ける」必要があります。モード。



3.レールクランプの取り付け

タクティカル レール クランプのネジの ノッチをレールのスロットに合わせ、レンチを使用してネジを時計回りに押して締め、ハンドガードにしっかりと取り付けます。ネジを反時計回りに緩めて取り外します。

スクリュークランプをハンドガードスロットに平行に合わせます

ネジを時計回りに締めます

インストール完了

4.タクティカルライトの設置

① タクティカル ライトのスライドバーをタクティカル レール クリップのスライド溝に合わせて押し込みます。「カチッ」と聞こえたらタクティカル ライトがレールに取り付けられます。
② タクティカルライトを取り外す場合は、レールクランプのノブを軽く回して、小さな音が聞こえたらシュートのロックが解除され、タクティカルライトをシュートの方向に沿ってスライドさせて取り外します。

(KO)한국인

사용하는 방법

설정 변경(공장 기본값: 전술 설정)

표시등이 꺼진 상태에서 표시등이 빨간색/녹색으로 깜박이면 모드 스위치를 5초 동안 클릭한 다음 모드 스위치를 놓지 않은 채 전술 스위치를 클릭합니다.

동작 설정

전술적 설정:

1. 스트로보 모드로 빠르게 진입
MODE 스위치 - 누르기 - 스트로보 - 해제 - 닫기; 3초 동안 길게 누르기——스트로브 잠금——클릭——닫기

2. 터보 모드로 빠르게 진입
전술 스위치 - 클릭 - 터보 - 해제 - 닫기 ; 누르기——터보——모드 스위치를 클릭하여 기어를 전환합니다——(높음→중간→낮음→터보) 주기——전술 스위치를 누릅니다——닫기

야외 설정:

1. 저음역 모드로 빠르게 진입
모드 스위치 - 누르기 - 낮음 - 풀기 - 닫기; 2초간 길게 누르기—낮은 잠금—클릭—(중→강→터보→낮음) 주기—2초간 길게 누르기—닫기

2. 터보 모드로 빠르게 진입
전술 스위치 - 클릭 - 터보 - 해제 - 닫기; 누르기——터보 잠금——모드 스위치를 클릭하여 기어를 전환합니다——(높음→중간→낮음→터보) 주기——전술 스위치를 누릅니다——닫기

3. SOS 모드 진입
전술 스위치 - 누르기 - 터보 - MODE 스위치를 3초간 길게 누르기 - SOS - MODE 스위치 클릭 - SOS 모드 종료——전술 스위치를 클릭하십시오——닫기

원격 스위치 설치 및 작동

1.원격 스위치 설치

① 테일캡을 시계 반대 방향으로 풀어 제거합니다.
② 원격 스위치 테일캡을 조명에 부착하고 기능을 테스트합니다.

2.원격 스위치 작동

참고: 손전등의 원격 스위치를 사용할 때 전술 스위치에는 "반 누름" 기능이 없습니다. 터보 모드를 활성화하려면 "완전히 눌러야" 하고 터보를 잠그려면 "3초 이상 누르고 있어야 합니다." 방법.

3.레일 클램프 설치

전술 레일 클램프의 나사 노치를 레일의 슬롯에 맞추십시오. 렌치를 사용하여 나사를 시계 방향으로 누르고 조여 핸드 가드에 단단히 장착하십시오.

스크류 클램프를 핸드가드 슬롯에 평행하게 정렬합니다.

나사를 시계방향으로 조여주세요

설치 완료

4.전술 조명 설치

① 전술 조명의 슬라이드 바를 전술 레일 클립의 슬라이드 홈에 맞추고 전술 조명을 밀어 넣습니다. "딸깍" 소리가 들리면 전술 조명이 레일에 설치된 것입니다.
② 전술 조명을 제거해야 할 경우 레일 클램프의 손잡이를 부드럽게 돌리십시오. 부드러운 소리가 들리면 슈트 잠금이 해제된 다음 슈트 방향을 따라 전술 조명을 밀어냅니다.

Notes on Use

1. Please do not shine the light beam directly into eyes to avoid damage.
2. The included battery is charged up to 50% at the factory. Please charge the battery fully before initial use.
3. Do not disassemble or modify this product, as this will damage to the product and void the warranty.
4. Check the O-ring periodically to ensure waterproof performance. The O-ring should beluberated with silicone or replaced if it is damaged.
5. During normal use, the surface temperature of the flashlight may rise up to 60°C, please feel free to use it.
6. Please place the product in a cool and dry place, away from heat sources, do not place in high-temperature and closed environment for a long time.
7. When the product is stored for a long time, please remove the battery and charge it every three months.

Warranty

1. 15-Day Exchange: Products showing defects under normal use within 15 days of the purchase date will be exchanged or replaced with a similar product without charge.
2. 5-Year Warranty: KLARUS will repair products free of charge (for issues arising from material or workmanship) within 5 years from the purchase date.
3. Limited Lifetime Warranty: Outside of the 1 year warranty period, the product may be repaired or replaced as described above at the cost of the owner.
4. Please keep your receipt and warranty card in case of warranty or repair requests.

※ KLARUS may upgrade or change the products' specifications without prior notice.

Website

Facebook

KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klarislight.com
Website: www.klarislight.com

KLARUS

GL3

使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品 使用前敬请详细阅读说明书

(CHS) 中文

产品参数

产品型号: GL3
尺　　寸: 129.9mm×34mm×50.9mm
灯　　珠: XHP35B HD
光 通 量: 2100流明
工作电压: 2.8-6.4V
充电电流: 1A
充电时长: 4h
电池规格: 1 x 18650/2 x CR123A
防水等级: IPX8
重　　量: 128.5±2克(含M-LOK战术导轨夹不含电池)
质　　保: 5年

装箱清单

部件名称	数量	部件名称	数量
GL3	1	说明书	1
18GT-IMR31锂电池	1	英制1/8 L型内六角扳手	1
USB Type-C充电线	1	防水圈	1
M-LOK螺母	2	M-LOK螺丝	2
M-LOK弹簧	2	M-LOK战术导轨夹	1
TRC1线控鼠尾	1		

GL3战术灯

M-LOK战术导轨夹

TRC1线控鼠尾

ANSI标准参数

项目	极亮	高亮	中亮	低亮	爆闪	SOS
光通量（流明）	2100	400	100	10	2100	100
续航时间（小时）	2	4	11	150	4	33
光强度（坎德拉）	14400	2205	551	55		
射程（米）	240	94	47	14		
防跌落（米）	1.5					
防水等级	IPX8					

注:以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法测量所得,不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用方法

一、模式切换 (出厂默认为战术模式)

关机状态下, 长按MODE开关5秒, 当指示灯红/绿交替闪烁时, 同时按下战术开关, 模式切换成功。

二、操作模式说明

战术模式

1.快速进入爆闪模式



2.快速进入极亮档位

户外模式

1.快速进入低亮档位



2.快速进入极亮档位



3.如何进入SOS模式



产品安装与操作

一、鼠尾安装

1.逆时针拧松战术灯的尾部电池盖并取下

2.将战术鼠尾紧至战术灯尾部, 完成安装

二、鼠尾操作(见上方操作模式说明)

注意:使用鼠尾操作手电时,战术开关无"轻触"功能,需要"按下"才能开启极亮档位,"按下超过3秒"锁定极亮档。

三、导轨夹安装

将战术导轨夹的螺丝卡扣对准导轨上的槽孔,使用扳手按压并顺时针拧紧螺丝,即可在鱼骨上牢固安装;逆时针拧松螺丝,即可卸下。

螺丝卡扣平行对准鱼骨槽孔

顺时针拧紧螺丝

完成安装

四、战术灯安装

1.将战术灯的滑条与战术导轨夹的滑槽对齐,推入战术灯,当听到"咔"一声后,表示战术灯已在导轨上安装完成。
2.需要取下战术灯时,轻按转动导轨夹上的旋钮,听到一声轻响滑槽解除锁定,沿着滑槽方向滑出战术灯即可。

锁键与解锁

旋转手电尾盖半圈,手电筒无法点亮;重新扭紧尾盖,即可点亮(长时间存储、携带或运输时,建议旋松手电尾盖)

智能温控系统

在最高亮档时,会根据手电筒温度自动调节输出亮度,以保护LED和内部电路,并增强手握舒适度

低电量保护

低电量警示状态下,手电自动降档至最低亮度,以防止手电在极低电量状态时突然关闭

电量指示

开机后指示灯显示5秒指示电池电量,5秒后关闭。

- 绿色:70%~100%
- 橙色:30%~70%
- 红色:30%以下
- 红灯闪烁:10%以下

注:当电池电量不足时,手电会出现亮度变暗或无法调光的情况,应及时对电池进行充电补充电量。

充电指示

GL3搭载USB Type-C接口,可通过USB Type-C数据线和充电器(座充、车充等设备)直接进行充电。

- 红色指示灯:充电进行中
- 绿色指示灯:充电完毕
- 黄灯闪烁:充电异常

注:当充电异常时,需检查电池是否出现损坏、放反的情况,或放入的不是18650锂电池

电池安装

首次使用需拧开后盖拿出绝缘片,再拧紧后盖即可使用

拧开后盖

电池正极对着筒身装入

拧紧后盖

注:因使用其它品牌/类型18650锂电池或CR123A电池而导致手电筒环境无法使用,不在其施延保修范围内。

使用注意事项

1. 请勿将手电光源直接照射人类或动物的眼睛,以免对眼睛造成伤害;
2. 充电电池出厂时只有50%以下电量,直接使用不能达到最高亮度和正常续航时间,首次使用请将电池充满;
3. 请勿随意拆解、改装本产品,否则将会导致产品损坏以及保修失效;
4. 为达到最佳防水性能,请定期检查防水O圈的完整性,可适量涂抹润滑硅脂于防水O圈上以延长使用寿命。如O圈损坏,请及时更换原厂O圈;
5. 手电在使用过程中,手电表面温度在60°C以下属于正常情况,请放