

A2版本, 更改正确的线稿图, 2021-09-06

XT2CR Pro 书纸80g

尺寸 : 70mm x 120mm



(EN)English

Features
Model: XT2CR Pro
Dimensions: ϕ 28.0mm(1.10") x ϕ 25.4mm(1") x 128mm(5.04")
LED: CREE XHP35 HD
Max Output: 2100lm
Input Voltage: 2.8-6.4V
Charging Current: 5V/1A
Battery: 1 x 18650
Waterproof Rating: IPX 8
Weight: 139g(4.90oz) (w/o Battery)
Warranty: 5 years

Name	Qty	Name	Qty
Flashlight	1	clip	1
Battery	1	Lanyard	1
Charging Cable	1	Waterproof O Ring	1
Holster	1	User Manual	1


Specification	Mode	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS
$\frac{1}{2}$ ANSI lumens (LM) 18GT-IMR31 Lithium		2100 > 750	400	100	10	2100	100
Runtime(h) 18GT-IMR31 Lithium		2min > 2h	4	11	150	4	33
Beam intensity(cd)		14400	2205	551	55		
Beam distance(m)		240	94	47	14		
Impact resistance(m)					1		
Waterproof						IPX8	

Note: Above data were results from Klarus labs utilizing ANSI/NEMA FL1 testing requirements, Klarus 18GT-IMR31 Lithium, battery and environment differences may produce different results.

Operations

Change Settings(Default Tactical Setting)

When OFF, press and hold the MODE switch for 5 seconds; when the indicator alternatively flash red/green, press the MAIN switch without releasing the MODE switch to change setting.



Setting 1: Tactical Setting ON / OFF

Main Switch: Press to turn ON (default mode is Turbo), press again to turn OFF.
MODE Switch: Press to turn ON (STROBE), press and hold for 2 seconds to lock STROBE.

Output Adjustment

MODE Switch: Click to change output in order of Turbo(2100LM)->High(400LM)->Medium(100LM)->Low(10LM)->Repeat; press and hold for 3 seconds to enter Strobe

Setting 2: Outdoor Setting ON/OFF

Main Switch: Click to enter Turbo; click again to turn OFF
MODE Switch: Click to enter Low; press and hold for 1 second to LOCK Low

Output Adjustment

MODE Switch: Click to change output in order of Turbo (2100LM)->High(400LM)->Medium(100LM)->Low(10LM)->Repeat; press and hold for 3 seconds to enter SOS

Lockout/Unlock

Unscrew the tailcap by half-turn to cut off the circuit, screw it back to unlock. (Recommend to lockout the flashlight when it is stored, carried or transported for a long period of time).



Intelligent Thermal Protection System (ITS)

When the flashlight is in High mode, brightness will be automatically adjusted according to the temperature of the flashlight body to protect the LED and internal components and ensure safety and stability.

Low Battery Protection

When the remaining battery capacity is low (low battery warning), the flashlight will be limited to LOW output only, in order to prevent sudden shut-down of the flashlight.

Battery Capacity Indicator

- After power-on, the indicator will flash for 5 seconds.
- Green, 70%-100% capacity remaining.
- Orange, 30%-70% capacity remaining.
- Red, less than 30% capacity remaining.
- Red flashing, less than 10% capacity remaining.

Battery Installation

Before initial use, twist off the tailcap and pull out the insulating strip, screw the tailcap and start to use it.



Recharging

XT2CR Pro uses Type-C USB charging, and is compatible with any USB Type-C cable, wall charger or car charger.
※ The Flashlight is limited to LOW mode only during the charging process.


Charging Indicator

- Red: Charging in progress
 - Green: Charging complete
 - Yellow Flashing: Battery problem (battery inserted not 18650 battery or battery orientation reversed or battery destroyed)
- Note:** please charge the battery when its capacity is low otherwise the flashlight is not able to change brightness level or brightness will become dark.

(ES)Español

Operaciones: Cambiar la configuración(Configuración táctica predeterminada)

Cuando esté APAGADO, mantenga presionado el interruptor MODE durante 5 segundos; cuando el indicador parpadea alternativamente en rojo / verde, presione el interruptor PRINCIPAL sin soltar el interruptor MODO para cambiar la configuración.



Configuración:

Configuración 1: Configuración táctica ENCENDIDO APAGADO

Interruptor principal: presione para encender (el modo predeterminado es Turbo), presione nuevamente para apagar.
Interruptor MODE: presione para encender (STROBE), presione y mantenga presionado durante 2 segundos para bloquear STROBE.

Ajuste de modo

Interruptor MODE: haga clic para cambiar la salida en el orden de Turbo (2100LM)->Alto(400LM)->Medio(100LM)->Bajo(10LM)->Repita; presione y mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar Strobe

Configuración 2: Configuración al aire libre ENCENDIDO APAGADO

Interruptor principal: haga clic para ingresar Turbo; haga clic nuevamente para apagar OFF
Interruptor de MODO: Haga clic para ingresar Bajo; presione y sostenga durante 1 segundo para BLOQUEAR Bajo

Ajuste de salida

Interruptor MODE: haga clic para cambiar la salida en el orden de Turbo (2100LM)->Alto(400LM)->Medio(100LM)->Bajo(10LM)->Repita; presione y mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar SOS.



Bloqueo / Desbloqueo

Desenrosque la tapa de la cola media vuelta para cortar el circuito, atornillela para desbloquearla. (Se recomienda bloquear la linterna cuando se almacena, transporta o transporta durante un largo período de tiempo).

(IT)Italiano

operazioni: 1) Modifica impostazioni(Impostazione tattica predefinita)

Se spento, tenere premuto l'interruttore MODE durante 5 secondi; quando l'indicatore lampeggia alternativamente in rosso / verde, premere l'interruttore MAIN senza rilasciare l'interruttore MODE per modificare l'impostazione.

2) Impostazioni: Impostazione 1 Setting Impostazione tattica ACCESO SPENTO

Interruttore principale: Premere per attivare (la modalità predefinita è Turbo), premere di nuovo per spegnere.
Interruttore MODE: Premere per attivare (STROBE), tenere premuto per 2 secondi per bloccare STROBE.

Regolazione della modalità

Interruttore MODE: Fare clic per modificare l'uscita nell'ordine di Turbo (2100LM)->Alto(400LM)->Medio(100LM)->Basso(10LM)->Ripeti; tenere premuto per 3 secondi per accedere a Strobe robe.

Impostazione 2 Setting Impostazione esterna ACCESO SPENTO

Interruttore principale: Fare clic per accedere a Turbo; fare di nuovo clic per spegnere.
Interruttore MODE: Fare clic per accedere a Basso; tenere premuto per 1 secondo per BLOCCO Basso.

Regolazione dell'uscita

Interruttore MODE: Fare clic per modificare l'uscita nell'ordine di Turbo (2100LM)->Alto(400LM)->Medio(100LM)->Basso(10LM)->Ripeti; tenere premuto per 3 secondi per accedere a SOS.

Blocco / Sblocco


Svitare il tappo di coda di mezzo giro per interrompere il circuito, riavvitare per sbloccare. (Consiglia di bloccare la torcia quando viene riposta, trasportata o trasportata per un lungo periodo di tempo).



(FR)Français

Opérations: 1) Modifier les paramètres(Paramètre tactique par défaut)

Lorsqu'il est éteint, appuyez et maintenez le commutateur MODE pendant 5 secondes; lorsque l'indicateur clignote alternativement en rouge / vert, appuyez sur le commutateur MAIN sans relâcher le commutateur MODE pour changer le réglage.



2) Paramètres: Réglage 1: Réglage tactique ALLUMÉ ÉTEINT

Interrupteur principal: Appuyez pour allumer (le mode par défaut est Turbo), appuyez à nouveau pour éteindre.
Commutateur MODE: Appuyez pour activer (STROBE), appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour verrouiller STROBE.

Réglage du mode

Commutateur MODE: Cliquez pour changer la sortie dans l'ordre de Turbo (2100LM)->Haut(400LM)->Moyen(100LM)->Bas(10LM)->Répétez; appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour entrer Strobe.

Réglage 2: Réglage extérieur ALLUMÉ ÉTEINT

Interrupteur principal: Cliquez pour entrer Turbo; cliquez à nouveau pour éteindre.
Commutateur MODE: Cliquez pour entrer Low; appuyez et maintenez pendant 1 seconde pour LOCK Low.

Réglage de la sortie

Commutateur MODE: Cliquez pour changer la sortie dans l'ordre de Turbo (2100LM)->Haut(400LM)->Moyen(100LM)->Bas(10LM)->Répéter; appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer SOS.

Verrouillage / déverrouillage


Dévissez le capuchon arrière d'un demi-tour pour couper le circuit, revisssez-le pour le déverrouiller. (Il est recommandé de verrouiller la lampe de poche lorsqu'elle est stockée, transportée ou transportée pendant une longue période).



(DE)Deutsch

Operationen: Einstellungen ändern(Taktische Standard-einstellung)

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand den MODE-Schalter 5 Sekunden lang gedrückt.
Wenn die Anzeige alternativ rot / grün blinkt, drücken Sie den MAIN-Schalter, ohne den MODE-Schalter loszulassen, um die Einstellung zu ändern.



Einstellungen:

Einstellung 1: Taktische Einstellung AN AUS

Hauptschalter: Zum Einschalten drücken (Standardmodus ist Turbo), zum Ausschalten erneut drücken.

MODE-Schalter: Drücken Sie diese Taste, um sie einzuschalten (STROBE), und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um STROBE zu sperren.

Ausgangs-anpassung
MODE-Schalter: Klicken Sie hier, um die Ausgabe in der Reihenfolge Turbo (2100LM)->Hoch(400LM)->Mitte(100LM)->Niedrig(10LM)->Wiederholen; Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um Strobe aufzurufen

Einstellung 2: Außeneinstellung AN AUS

Hauptschalter: Klicken Sie hier, um den Turbo aufzurufen. Klicken Sie erneut, um ihn auszuschalten.
MODE-Schalter: Klicken Sie hier, um Low aufzurufen. Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um Low zu sperren.

Ausgangs-anpassung
MODE-Schalter: Klicken Sie hier, um die Ausgabe in der Reihenfolge Turbo (2100LM)->Hoch(400LM)->Mitte(100LM)->Niedrig(10LM)->Wiederholen; 3 Sekunden lang gedrückt halten, um SOS aufzurufen

Sperren / Entsperrn

Schrauben Sie die Endkappe um eine halbe Umdrehung ab, um den Stromkreis zu unterbrechen, und schrauben Sie sie zum Entriegeln wieder zurück. (Es wird empfohlen, die Taschenlampe zu sperren, wenn sie längere Zeit gelagert, getragen oder transportiert wird.)



Usage and Maintenance

- During use, flashlight's surface temperature will increase, especially when higher lumen output. The maximum safe operating surface temperature of the flashlight is 60°C/140°F.
- Please fully charge battery before initial use. Included battery is charged to less than 50% as a safety measure and will not power the flashlight at full output and standard runtime.
- To maintain waterproof rating, please lubricate the O-ring with silicone safe lubricant and replace worn O-rings as needed.
- Do not make the eyes contact directly with light.
- Do not disassemble or modify this flashlight which can cause damage and will void the warranty.
- For long term storage, remove the battery and store in a cool and dry place. Recommend to charge the battery per 3 months.

Warranty

- KLARUS guarantees the flashlight against defects in material and workmanship. Flashlight products that are found to be defective under normal use within 5 years of the purchase date will be repaired or replaced without charge.
- Klarus offers 1 year warranty for all rechargeable batteries.

Limited Lifetime Warranty

If problems develop after 5 years from the date of purchase, KLARUS will charge for parts and repairs. The total repair fee will be assessed according to the cost of the replacement materials. If damage to the light is substantial, KLARUS will contact the customer via the dealer with a quote.

Warranty Procedure

- If this flashlight does not perform as specified, the product will be repaired or replaced as described above.
- Please contact your original KLARUS dealer for replacement and repairs.
- If the warranty issue cannot be resolved by the dealer, please contact KLARUS at service@klaruslight.com for assistance. Please provide the following information to expedite the process:
 - List the serial number on the light.
 - Include a detailed description identifying the issue, accompanied by pictures or a short video demonstration if necessary.
 - Provide the name and store of the dealer you made the purchase from; and a copy of the proof of purchase.

Note

- Product specifications of this printing is accurate, any updates will be reflected in the physical product. There may be slight difference between photographic and actual product.
- KLARUS reserve the right to make the final determination of terms and conditions in this manual.
- Scan the QR code and receive the latest update from KLARUS media account or KLARUS official website.



Website



Facebook

KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Science Park, 335 Bulong Rd, Bantian St. in Longgang District, Shenzhen, China, 518000.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klaruslight.com
Website: www.klaruslight.com



Made in China

(CHS)中文

XT2CR Pro

战术强光手电使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品, 使用前敬请仔细阅读说明书

产品参数

- 产品型号: XT2CR Pro
- 尺寸: Φ 28mm x Φ 25.4mm x 128mm
- 灯珠: CREE XHP35 HD
- 光通量: 2100lm
- 工作电压: 2.8-6.4V
- 充电电流: 5V/1A
- 电池规格: 1 x 18650
- 防水等级: IPX8
- 重量: 139g (不含电池)
- 质保: 5年

装箱清单

部件名称	数量	部件名称	数量
手电筒	1	抱夹	1
电池	1	手绳	1
充电线	1	防水圈	1
布套	1	说明书	1

ANSI标准参数


项目	模式	极亮	高亮	中亮	低亮	爆闪	SOS
$\frac{1}{2}$ 光通量 (LM) 18GT-IMR31 锂电池		2100 > 750	400	100	10	2100	100
续航时间(h) 18GT-IMR31 锂电池		2min > 2h	4	11	150	4	33
光强度(cd)		14400	2205	551	55		
射程(m)		240	94	47	14		
抗跌落(m)					1		
防水等级						IPX8	

注: 以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法, 使用 KLARUS 18GT-IMR31 充电锂电池测量所得, 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

产品使用方法

一、模式切换 (默认战术模式)

关机状态下, 长按MODE开关5秒, 当指示灯红/绿闪烁时, 同时按下主开关, 切换模式成功。



二、操作模式说明:

操作模式一: 战术模式

开启/关闭

主开关: 单按开启极亮档; 再次按下, 手电筒关闭。
MODE开关: 按下开启爆闪; 长按2秒, 锁定爆闪。

亮度调节

MODE开关: 单按改变亮度, 依次为极亮 (2100LM) 一高亮 (400LM) 一中亮 (100LM) 一低亮 (10LM) 一循环; 长按3秒, 开启爆闪。

操作模式二: 户外模式

开启/关闭

主开关: 单按开启极亮档; 再次按下, 手电筒关闭。
MODE开关: 按下开启低亮档; 长按1秒, 锁定低亮档。

亮度调节

MODE开关: 单按改变亮度, 依次为极亮档 (2100LM) 一高亮 (400LM) 一中亮 (100LM) 一低亮 (10LM) 一循环; 长按3秒进入SOS模式。

锁键与解锁

旋松手电尾盖半圈, 手电筒不能点亮; 重新扭紧尾盖, 锁定解除。(长时间存储、携带或运输时, 建议旋松手电尾盖)。



智能温控系统

在最高亮档时, 会根据手电筒温度自动调节输出亮度, 以保护LED和内部元器件, 并增强手握舒适度。

低电量保护功能

在最高亮档时, 限制手电仅工作在低亮度档位, 以防止大电流放电使电池快速保护而切断电源, 而造成手电在电池电量极低时突然关闭;

电量指示

开机后指示灯显示5秒指示电池电量, 5秒后关闭。

- 绿色: 70%-100%
- 橙色: 30%-70%
- 红色: 30%以下
- 红灯闪烁: 10%以下

电池安装

首次使用拿出手电, 拧开后盖拔出绝缘片、盖上后拧紧后盖、即可使用
更换电池步骤:



拧开后盖



电池正极对着筒身装入



拧紧后盖

如何充电

USB Type-C直充设计, 可通过USB Type-C数据线、座充、车充等设备直接进行充电。

※ 充电状态下, 为了保证充电安全性, 手电仅可以工作在最低亮度档位。

充电提示:

- 指示灯显示红色: 充电进行中
 - 指示灯显示绿色: 充电完毕
 - 指示灯黄灯闪烁: 放入的不是18650电池/电池放反/电池已损坏
- 注: 当电池电量不足, 手电会出现亮度变暗或无法调光的情况。此时, 应对电池进行充电。

深圳市凯瑞兹电子科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田街道龙源科技园E栋8楼
邮编: 518000 电话: 400-631-0169
邮箱: service@klaruslight.com
网站: www.klaruslight.cn



Made in China

扫码关注凯瑞兹微信公众号或登录凯瑞兹官网, 可获取最新的资讯



微信公众号